

# Krijtverf

Rendement: 8 -10 m2 per liter.

Verkrijgbaar in 1 ltr, 2,5 ltr en 5 ltr.

Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.

Toepasbaar: Binnen.

Spatten reinigen met water.

Krijtverf van L'Authentique is een watergedragen, minerale verf met fluweelachtige uitstraling. De toevoeging van krijt en de mooiste pigmenten in de verf geven uw huis een authentieke uitstraling. De Krijtverf van L'Authentique is toe te passen op zowel muren als hout. De kleuren zijn zeer goed dekkend en drogen zeer mat op. De krijtverf van L'Authentique kunt u desgewenst met water verdunnen.

Muren:

De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Nieuw gestucte muren eerst volgens voorschrift behandelen met een voorstrijkmiddel. U kunt de krijtverf opzetten met een roller of kwast. Een roller geeft uw muren een mat, egaal uiterlijk. Door de Krijtverf op te zetten met een langharige kwast, krijgt u een streperig resultaat. U benadrukt zo de rustieke uitstraling van de krijtverf.

Hout:

De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Wij adviseren om houten meubels eerst te behandelen met een grondverf op terpentijn basis. Daarna het oppervlak licht opschuren en de krijtverf met een kwast in één á twee lagen opzetten. Desgewenst kunt u een oppervlak dat onderhevig is aan slijtage, afwerken met een Sealer.

*Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.*

# Matte muurverf

Rendement: 8 -10 m2 per liter.

Verkrijgbaar in 1 ltr, 2,5 ltr en 5 ltr.

Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.

Toepasbaar: Binnen.

Spatten reinigen met water.

De matte muurverf van L'Authentique is een watergedragen muurverf met een pot matte uitstraling. De Matte muurverf van L'Authentique is toe te passen op zowel gips als hout. De kleuren zijn zeer goed dekkend en drogen zeer mat op. De matte muurverf van L'Authentique kunt u desgewenst met water verdunnen.

## Muren:

De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Nieuw gestucte muren eerst volgens voorschrift behandelen met een transparant voorstrijkmiddel. U kunt de matte muurverf opzetten met een roller of kwast.

## Hout:

De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Wij adviseren om houten meubels eerst te behandelen met een grondverf op oliebasis. Daarna het oppervlak licht opschuren en de matte muurverf met een kwast in één á twee lagen opzetten. Desgewenst kunt u een oppervlak dat onderhevig is aan slijtage, afwerken met een Sealer.

Deze matte muurverf is goed reinigbaar, maar is niet geschikt achter een wasbak of kookplaat. Kokende vet spetters zullen altijd inbranden en vet en zeep vlekken trekken in de poriën. We adviseren om een muur achter een wasbak en kookplaat af te werken met een sealer of 2 componenten lak.

*Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.*

# Ondergrond voor Krijtverf en matte muurverf

## Voorstrijkmiddel transparant

Rendement: 6-12 m<sup>2</sup> per liter per laag (zeer afhankelijk van de ondergrond).

Verkrijgbaar : 1, 2,5 en 5 ltr

Stofdroog na 1-2 uur, overschilderbaar na 4 uur. ( afhankelijk van ondergrond en aangebrachte laagdikte)

Applicatie : met kwast, roller of spuit

Gereedschap reinigen met water.

### Toepassing:

Binnen en buiten op zuigende muren en pleister- en muurverflagen. Bij sterk zuigende ondergrond nat in nat tweemaal aanbrengen.

### Gebruik

De ondergrond moet vast, droog stof- en vetvrij en goed zuigend zijn. Oude lagen goed reinigen en niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen. Niet verwerken bij een temperatuur boven 25°C en bij felle zonnestraling op de gevel.

### Applicatie:

Om zeker te zijn van goede overlappingsen van onder naar boven aanbrengen. Niet verwerken boven een temperatuur van 25°C en bij felle zonnestraling op de gevel. Ondergrond : de ondergrond moet vast, droog, stof- en vetvrij en goed zuigend zijn. Oude lagen goed reinigen en niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen. Wij adviseren vooral een proefvlak te behandelen teneinde uiteindelijk werkwijze en verbruik te kunnen vaststellen. Geen verffilm laten ontstaan die glanst. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.

In onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan.

# Dekkende voorstrijk

Rendement : 6-12 m<sup>2</sup> per liter (zeer afhankelijk van de ondergrond).

Verkrijgbaar : 2,5 en 5 ltr.

Stofdroog na 1-2 uur, overschilderbaar na 8 uur.

Applicatie: kwast/ roller of spuit. Gereedschap reinigen met water

## Toepassing:

Op sterk zuigende en licht poederende ondergronden die met krijtverf worden behandeld.

De dekkende voorstrijk kan op kleur worden gemaakt, echter kan de kleur iets afwijken van de krijtverf of matte muurverf.

## Gebruik:

De ondergrond moet vast, droog stof- en vetvrij en goed zuigend zijn. Oude lagen goed reinigen en niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen. Niet verwerken bij een temperatuur beneden 5°C en boven 25°C. De dekkende voorstrijk van L'Authentique kan op kleur worden gebracht, echter niet alle kleuren kunnen hierin gemaakt worden. Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren afwijken van de kleurenkaart en stalen van L'Authentique. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

*Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.*

# Kalkverf

Rendement: 6-8 m<sup>2</sup> per Ltr.

Verkrijgbaar in 1ltr, 2,5 Ltr en 5 Ltr.

Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.

Toepasbaar: Binnen, op een minerale/ poreuze ondergrond.

Spatten reinigen met water.

Stofdroog na 3-4 uur en overschilderbaar na 8 uur.

Kalkverf van L'Authentique is een 100% minerale en ecologische verf . Kalkverf is een ademende verf en sluit de ondergrond niet af. Dit voorkomt dus vochtproblemen. Daarnaast is kalkverf desinfecterend en is mos- en schimmelwerend.

Door de kalkverf op te zetten met een Kalkkwast krijgt u desgewenst een streperig of gewolkt effect. Niet minerale of poreuze muren dienen voorgestreekt te worden met het Kalk voorstrijkmiddel van L'Authentique. Afhankelijk van de dikte, kan de eerste laag 15 tot 20% verdund worden. ( magere yoghurt) Voor extra effect adviseren wij de tweede laag met 30% te verdunnen.

- Gebruik altijd eerst een kalkverf Wallprimer van L'Authentique, dit zorgt ervoor dat het oppervlak de juiste ondergrond krijgt voor de kalkverf.
- Zet de kalkverf daarna in twee lagen op.
- Een ander alternatief is door de wallprimer op kleur te laten maken en daarna 1 laag kalkverf op te zetten.
- Desgewenst kunt u de kalkverf afwerken met een sealer. De ondergrond dient eerst minimaal een maand te drogen voordat de sealer op mag worden opgezet. Wordt de sealer te vroeg opgezet, dan kunnen vlekken aan het oppervlak ontstaan

### **Hanteer de volgende tips voor het schilderen met kalkverf:**

- *Gebruik altijd eerst een Kalkverf Wallprimer!*
- *Neem een ruime hoeveelheid verf en gooi restjes bij elkaar om voldoende verf te hebben voor de muur.*
- *Kalkverf is overschilderbaar met kalkverf*
- *Als je kalkverf wilt overschilderen met een andere muurverf dan moet de ondergrond eerst weer met een wallprimer worden behandeld.*
- *begin niet halverwege een muur met een nieuw blik verf.*
- *Werk nat in nat*
- *Schilder niet in direct zonlicht, dan droogt de kalkverf te snel*
- *Gebruik een speciale langharige blokkwast en absoluut géén roller.*
- *Schilder niet in blokken.*
- *Schilder niet eerst de randen van plafond of plinten, dit blijft zichtbaar.*
- *Kalkverf is niet mengbaar met andere verven.*
- *Houd voldoende droogtijd aan, als kalkverf te snel wordt overgeschilderd dan is er kans op glansvlekken.*
- *Kalkverf kan niet bijgewerkt worden, dit geeft kleurverschil.*
- *Voorkom kleurverschil en houd de verdunning bij meerdere blikken gelijk.*
- *Let op! De kleur is nat donkerder dan de werkelijke kleur. De kalkverf droogt lichter op.*
- *Kalkverf is niet afwasbaar, gebruik desgewenst een sealer.*
- *Kalkverf is na opening nog 6 maanden houdbaar.*
- *Kalkverf is volledig ecologisch*
- *het is raadzaam om beschermende kleding en veiligheidsbril te dragen tijdens het schilderen.*

*Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.*

# Wallprimer voorstrijkmiddel kalkverf

Rendement: 6-12 m<sup>2</sup> per liter per laag (zeer afhankelijk van de ondergrond)

Verkrijgbaar : 1, 2,5 en 5 ltr

Stofdroog na 1-2 uur, overschilderbaar na 4 uur. ( afhankelijk van ondergrond en aangebrachte laagdikte.

Applicatie : met kwast of roller

Gereedschap reinigen met water

## Toepassing:

Op zuigende, oude muren en pleister- en muurverflagen. (Beton, kalkzandsteen, gasbeton, asbestcement, klinkers (ongeglazuurd), natuursteen, pleisters e.d.)

## Gebruik:

De ondergrond moet vast, droog stof- en vetvrij en goed zuigend zijn. Oude lagen goed reinigen en niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen. Niet verwerken bij een temperatuur boven 25°C en bij felle zonnestraling op de gevel. Voor meer informatie zie T.I.blad.

Applicatie: Aanbrengen met roller, kwast of spuit. Om zeker te zijn van goede overlappingsen van onder naar boven aanbrengen. Onverdund opbrengen d.m.v. sproeien, kwast of roller. Om zeker te zijn van goede overlappingsen van onder naar boven aanbrengen. Niet verwerken boven een temperatuur van 25°C en bij felle zonnestraling op de gevel. Ondergrond : de ondergrond moet vast, droog, stof- en vetvrij en goed zuigend zijn. Oude lagen goed reinigen en niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen. Wij adviseren vooral een proefvlak te behandelen teneinde uiteindelijk werkwijze en verbruik te kunnen vaststellen. Geen verffilm laten ontstaan die glanst. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO

*Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.*

# Sealer

Rendement: 8- 10 m2 per liter.

Verkrijgbaar in 1 ltr.

Toepasbaar: Binnen.

Spatten reinigen met water.

Stofdroog na 30 minuten en kleefvrij na 1-2 uur, overschilderbaar na 4 uur.

De Sealer van L'Authentique is een matte, watergedragen coating en is te gebruiken voor het afwerken van meubels of decoratieve schildertechnieken. Het kan tevens gebruikt worden voor het afwerken van een muur achter het aanrechtblad, er dient wel rekening gehouden te worden met kokend vet, dit brandt in de sealer laag.

Laat een ondergrond altijd minimaal een maand drogen alvorens het af te werken met een sealer. De basis van de Sealer is melkachtig van kleur maar trekt transparant op. De sealer kan ervoor zorgen dat de ondergrond iets dieper van kleur wordt. De Ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ook dient de ondergrond gevrijwaard te zijn van optrekkend vocht. Wij adviseren u om de Sealer met 30-50% water te verdunnen en de laag zo dun mogelijk op te zetten voor een mooi, mat resultaat. We adviseren om minimaal 2 lagen sealer op te zetten. Op horizontale vlakten bestaat de kans dat water dat langdurig blijft liggen zich door de sealer laag heen drukt, dit kan vlekken geven. Het is dan ook belangrijk om vloeistoffen z.s.m. op te vegen. De laag is na minimaal 7 dagen doorharding chemisch belastbaar.



# Betonlook verf

Rendement: 18-22 m<sup>2</sup> per liter.

Verkrijgbaar in 1 Ltr en 2,5 Ltr

Verkrijgbaar in 14 kleuren

Toepasbaar: Binnen, schrobvast na 30 dagen.

Spatten direct reinigen met water.

Met betonlook verf van L'Authentique kun je muren of woonaccessoires een decoratieve betonlook afwerking geven.

*LET OP! De verf dient zo min mogelijk geschud of geroerd te worden!*

## Muren:

- De Ondergrond dient droog, vast, niet sterk zuigend en schoon te zijn.
- Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met een ontvetter.
- Sterk zuigende ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met een voorstrijdmiddel van L'Authentique en voldoende laten drogen.
- Vervolgens een laag Betonlook Primer van L'Authentique met roller of kwast aanbrengen.
- Betonlook verf voor gebruik zo min mogelijk roeren.
- Verf met de bijbehorende kwast aanbrengen. De verf kan kruislings of in banen verwerkt worden, afhankelijk van het gewenste eindresultaat.

## Hout:

- Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met L'Authentique verfreiniger.
- Daarna de onderlaag licht opschuren en met schoon water afnemen.
- Vervolgens een laag Betonlook Primer van L'Authentique met roller of kwast aanbrengen.
- Betonlook verf voor gebruik zo min mogelijk roeren.
- Verf met de bijbehorende kwast aanbrengen. De verf kan kruislings of in banen verwerkt worden, afhankelijk van het gewenste eindresultaat.

*Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.*

# Waterproof Stucco

Rendement: ca. 3 m<sup>2</sup> per 2,5 kilo (2 lagen)

Verkrijgbaar in 2,5 kilo, 5 kilo en 10 kilo

Verkrijgbaar in 4 kleuren

Toepasbaar: Binnen

Applicatie met RVS of kunststof stucspaan

Spatten direct reinigen met water.

'Waterproof Stucco' wand- & vloerafwerking is een nauwkeurig samengestelde meer laag 1-componenten betonlook pasta met een speciale kleurformule en speciale vulstoffen. Deze nauwkeurig samengestelde pasta heeft een zeer goede hechting en (lichte) flexibiliteit is en is op vele ondergronden toepasbaar.

'Waterproof Stucco' wand- & vloerafwerking is met de juiste voorbehandeling en verwerking geschikt voor vloeren in o.a. woonkamers, keukens, badkamers, slaapkamers, sanitaire ruimtes, showrooms ect.

'Waterproof Stucco' vloerafwerking wordt in meerdere lagen aangebracht op de vloer. De droogtijd van de lagen is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Normaal gesproken worden de lagen in 2 opeenvolgende dagen aangebracht.

## Ondergrondvoorbehandeling

Ondergronden dienen zo strak en glad mogelijk gepleisterd te worden (saus klaar). Hierdoor is het eindresultaat mooier en is het verbruik van de 'Waterproof Stucco' gunstiger. Scheuren als gevolg van b.v. trillingen of instabiliteit kunnen terugkeren. Aansluitingen van verschillende vlakken of ondergronden eventueel insnijden en na afwerking voorzien van kit voor een rechte voeg. Een hechtproef en/of proefvlak wordt aangeraden. De ondergrond moet druk- en vorm vast, blijvend droog, schoon en vrij van scheuren stof, olie, vet en andere stoffen die afbreuk aan de hechting kunnen veroorzaken zijn.

# Ondergrond betonlook verf & Waterproof Stucco

## Betonlook verf primer

Rendement: 10-12 m2 per liter.

Verkrijgbaar in 1 Ltr en 2,5 Ltr

Toepasbaar: Binnen

Applicatie met kwast of roller

Stofdroog na 2 uur , overschilderbaar na 6 uur

Spatten direct reinigen met water.

Deze primer dient te worden gebruikt als onderlaag van de Betonlook verf. De ondergrond dient vast, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende lagen zorgvuldig verwijderen en oude lagen goed reinigen met een ontvetter. Bij sterk zuigende ondergronden eerst het oppervlak met een voorstrijkmiddel behandelen. De primer dient voor gebruik goed geroerd te worden.

De Betonlook verf primer is stofdroog na 1-2 uur en afhankelijk van de omgevingstemperatuur en vochtigheidsgraad na 6 uur overschilderbaar.

## Waterproof Stucco primer

Rendement: 10-12 m2 per liter.

Verkrijgbaar in 1 Ltr en 2,5 Ltr

Toepasbaar: Binnen

Applicatie met kwast of roller

Stofdroog na 2 uur , overschilderbaar na 6 uur

Spatten direct reinigen met water.

Deze primer dient te worden gebruikt als onderlaag van de Waterproof Stucco. De ondergrond dient vast, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende lagen zorgvuldig verwijderen en oude lagen goed reinigen met een ontvetter. Bij sterk zuigende ondergronden eerst het oppervlak met een voorstrijkmiddel behandelen. De primer dient voor gebruik goed geroerd te worden.

De Waterproof Stucco primer is stofdroog na 1-2 uur en afhankelijk van de omgevingstemperatuur en vochtigheidsgraad na 6 uur overschilderbaar.

## Matte lak waterbasis

Rendement: 6-8 m<sup>2</sup> per liter.

Verkrijgbaar in 1 Ltr. en 2,5 Ltr.

Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.

Toepasbaar: Binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO.

Spatten reinigen met water.

Stofdroog na 30 minuten en overschilderbaar na 4 uur.

De Matte lak van L'Authentique is een extra matte, watergedragen lak.

Het heeft de matte uitstraling van krijtverf, maar is krasvaster.

De matte lak op waterbasis vergeelt niet. U kunt de matte lak opzetten met een kwast, roller of spuit.

### Kaal hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak.
- Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Kaal hout dient eerst met een \*grondverf van L'Authentique behandeld te worden.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op kaal hout altijd minstens drie verflagen aan.

*\*Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat kan na het schilderen door de verflagen naar boven komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout, teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te behandelen met een grondverf op oliebasis van L'Authentique. Dit zorgt ervoor dat het oppervlak wordt afgesloten en stopt het bloeden van het hout.*

### Reeds geschilderd hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
- Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
- Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee verflagen aan.
- De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet. Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren dan dienen die eerst met grondverf te worden behandeld.

*Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.*

# Matte lak OH Terpentinebasis

Rendement: 10-12 m<sup>2</sup> per liter.

Verkrijgbaar in 1 Ltr. en 2,5 Ltr.

Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.

Toepasbaar: Binnen.

Spatten reinigen met terpentine.

Stofdroog na 60 minuten, Kleefvrij na 3-4 uur en overschilderbaar na 10 uur.

De Matte lak van L'Authentique is een extra matte lak. Het heeft de matte uitstraling van krijtverf, maar is krasvaster. U kunt de matte lak opzetten met een kwast, roller of spuit.

## Kaal hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter.
- Schuur het oppervlak, reinig het oppervlak daarna met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Kaal hout dient eerst met een grondverf op oliebasis van L'Authentique behandeld te worden.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% terpentine. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren, breng op kaal hout altijd minstens drie laklagen aan.

*Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat na het schilderen door de verflagen naar boven kan komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout, teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te behandelen met een grondlak op oliebasis van L'Authentique. Dit zorgt ervoor dat het oppervlak wordt afgesloten.*

## Reeds geschilderd hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
- Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
- Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet.
- Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren dan dienen die eerst met grondverf op oliebasis te worden behandeld.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% terpentine.
- Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren. Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee verflagen aan.

*Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.*

## Zijde- & hoogglans lak waterbasis

Rendement: ca. 10 m<sup>2</sup> per liter.

Verkrijgbaar in 1 Ltr. en 2,5 Ltr.

Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.

Toepasbaar: Binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO.

Spatten reinigen met water.

Stofdroog na 30 minuten, kleefvrij na ca. 1-2 uur en overschilderbaar na 4 uur.

### Kaal hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak.
- Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Kaal hout dient eerst met een \*grondverf van L'Authentique behandeld te worden.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op kaal hout altijd minstens drie verflagen aan.

*\*Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat na het schilderen door de verflagen naar boven kan komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout, teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te behandelen met een grondlak op oliebasis van L'Authentique. Dit zorgt ervoor dat het oppervlak wordt afgesloten.*

### Reeds geschilderd hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
- Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
- Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet. Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren, dan dienen die eerst met grondlak te worden behandeld.
  - Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee verflagen aan.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

## Zijde- & hoogglans lak terpentinebasis

Rendement: 12-15 m<sup>2</sup> per liter.

Verkrijgbaar in 1 ltr en 2,5 Ltr.

Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.

Toepasbaar: Binnen & Buiten.

Spatten reinigen met Terpentine.

Stofvrij na circa 3 uur en kleefvrij na ongeveer 6 uur, overschilderbaar na 24 uur.

### Kaal hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter.
- Schuur het oppervlak, reinig het oppervlak daarna met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Kaal hout dient eerst met een grondverf op oliebasis van L'Authentique behandeld te worden.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% terpentine. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren. Breng op kaal hout altijd minstens drie verflagen aan.

*Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat na het schilderen door de verflagen naar boven kan komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout, teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te behandelen met een grondlak op oliebasis van L'Authentique. Dit zorgt ervoor dat het oppervlak wordt afgesloten.*

### Reeds geschilderd hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
- Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
- Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet.
- Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren dan dienen die eerst met grondverf op oliebasis te worden behandeld.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% terpentine.
- Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren. Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee verflagen aan.

*Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.*

# Vloerverf waterbasis

Rendement: ca. 6 m<sup>2</sup> per liter.

Verkrijgbaar in 1 Ltr. en 4 Ltr.

Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.

Toepasbaar: Binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO.

Spatten reinigen met water.

Stofdroog na 30 minuten en overschilderbaar na 6 uur.

Belastbaar na 2 dagen.

## Kaal hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
- Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak.
- Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Kaal hout dient eerst met een \*grondverf van L'Authentique behandeld te worden.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water.
- Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
- Breng op kaal hout altijd minstens drie verflagen aan.

*\*Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat na het schilderen door de verflagen naar boven kan komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout, teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te behandelen met een grondlak op oliebasis van L'Authentique. Dit zorgt ervoor dat het oppervlak wordt afgesloten.*

## Reeds geschilderd hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
- Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
- Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- Voor gebruik de verf goed doorroeren.
- De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet. Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren dan dienen die eerst met grondverf te worden behandeld.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren. Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee laklagen aan.

*Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.*



# Vloerverf terpentinebasis

Rendement: 12-15 m<sup>2</sup> per liter.

Verkrijgbaar in 1 ltr en 4 Ltr.

Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.

Toepasbaar: Binnen Spatten reinigen met Terpentine.

Stofvrij na 30-60 minuten en overschilderbaar na 8-12 uur

## Kaal hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter.
- Schuur het oppervlak, reinig het oppervlak daarna met schoon water en laat het voldoende drogen.
- De ondergrond hoeft **niet** met een grondverf te worden behandeld.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% terpentine. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren. Breng op kaal hout altijd minstens drie laklagen aan.

*Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat kan na het schilderen door de verflagen naar boven komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout, teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te behandelen met een grondverf op oliebasis van L'Authentique. Dit zorgt ervoor dat het oppervlak wordt afgesloten en stopt het bloeden van het hout.*

## Reeds geschilderd hout:

- De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
- Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
- Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
- De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet.
- Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren dan dienen die eerst met grondverf op oliebasis te worden behandeld.
- Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% terpentine. Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren. Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee verflagen aan.

*Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.*

# Gevelverf

Rendement: 8 – 10 m<sup>2</sup> per liter.

Verkrijgbaar in 1Ltr, 2,5 Ltr en 5 Ltr.

Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.

Toepasbaar: Buiten en binnen. Spatten reinigen met water.

Stofdroog na 2 uur en overschilderbaar na 5 uur.

De gevelverf van L'Authentique is toepasbaar op pleisterwerk, baksteen en op een niet te verse beton of cement ondergrond. (nieuw cement en beton eerst 2 tot 3 maanden laten drogen alvorens te schilderen.)

De gevelverf kan opgezet worden met een kwast, roller of een Airless-spray. Indien nodig de gevelverf verdunnen met maximaal 5 % water. Voor de Airless-spray de verf verdunnen tot de juiste spuitviscositeit.

De Gevelverf van L'Authentique is een verf met het effect van krijtverf, maar is beter afwasbaar. Daardoor is deze verf ook uitermate geschikt om binnen toe te passen op plekken waar extra bescherming is, zoals op kinderkamers of een gang.

*Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.*

# Kaleiverf

Rendement: 7 m<sup>2</sup> per liter, sterk afhankelijk van de ondergrond.

Verkrijgbaar in 1Ltr, 2,5 Ltr en 5 Ltr.

Verkrijgbaar in 8 kleuren

Toepasbaar: Buiten en binnen.

Spatten reinigen met water.

Stofdroog na 5 uur en overschilderbaar na 12 uur.

Kaleiverf is een kalkmatte, damp doorlatende verf die ervoor zorgt dat de muren van uw huis blijven ademen. Stoffen die normaal een muur in- en uitgaan, zoals stoffen die je in de regen aantreft, kunnen dat gewoon blijven doen. Dat lijkt misschien niet van belang, maar een muur die hermetisch dicht gekit wordt, kan op de duur gebreken gaan vertonen.

De gevel dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Bevochtig eventueel de gevel met een waterslang, dit geeft mooie schakeringen. De kaleiverf is klaar voor gebruik en kan eenvoudig met een borstel opgezet worden. Op sterk zuigende muren dient de eerste laag kalei verf sterk verdund te worden. De tweede laag kan naar wens verdund worden. Een muur die met Kalei is behandeld, is veel beter bestand tegen weer en wind.

Kaleien is een eeuwenoude techniek die vroeger door boeren jaarlijks werd toegepast om hun gevels te ontsmetten en te beschermen tegen vocht. Doordat de gevels jaar na jaar een nieuwe kalei laag kregen, werden de voegen steeds minder zichtbaar en de gevel dikker. De authentieke look die Kalei de gevels gaf, is tot op de dag van vandaag erg gewild.

*Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.*